

## Importuotojas

UAB «INFRAŠILUMA»

J. Kubiliaus 23, Vilnius, LT09108.

Mob. tel.: +370 601 96613,

el. p. info@infrasiluma.lt

[www.infrasiluma.lt](http://www.infrasiluma.lt)

## Sieninis infraraudonųjų spindulių šildytuvas - IR-modelis IRT 450

Pagaminta Rusijoje



Perskaitykite naudojimo instrukciją -



**Atsargiai!**



- Šį prietaisą negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis!



- II klasės prietaiso ženklas



**ĮSPĖJIMAS:** kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildytuvo veikimo metu!

### Buitinio elektrinio šildytuvo naudojimo instrukcija

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų šildytuvą!

Buitiniai sieniniai šildytuvai – paveikslai. IRT produktas yra aukštos kokybės, veiksmingas, patikimas ir lengvai naudojamas. Jis suteiks jums minkštą šilumą šaltame kambaryje ir padarys Jūsų gyvenimą patogesnį. Norėdami išvengti galimų nesusipratimų, perskaitykite šias instrukcijas ir šio šildytuvo garantijos sąlygas.

## Saugumo reikalavimai

Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, kurių fiziniai ar psichiniai sutrikimai yra mažesni arba kurių patirties ir žinių trūksta, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuoti saugiai naudoti šildytuvą ir suprasti galimus pavojus.

## Naudojant šildytuvą draudžiama :

- šildymo lakšto lankstymas daugiau kaip 150 °;
- Žaidimai vaikams su įrenginiu;
- šildytuvo valymas be priežiūros;
- įjungti suviniotą
- Uždengti šildytuvą, kol jis veikia;
- Darbo metu uždengti maitinimo laidą, kištuką, lizdą;
- gultis ant šildytuvo
- užsidengti šildytuvu
- šildyti lovą;
- Naudoti gaminiams džiovinti;
- Ilgą laiką naudoti drėgnoje aplinkoje;
- Naudoti šildyti žmogaus kūną;
- Drėkinti skysčiais
- Įjungti kištuką su sugedusiais kontaktais;
- Palikti šildytuvą be priežiūros;
- Palikti šildytuvą vaikams be priežiūros;
- Naudoti korpuso ar kabelio mechaninių pažeidimų atveju;
- išardyti ir remontuoti šildytuvą;
- Elektros laidą priveržti arba stipriai sulenkti;
- Naudoti šildymui šalia degių medžiagų ir skysčių;
- Naudoti šildytuvą uždaroje patalpoje (spintuose, sienos nišose ir kt.);
- Šildytuvo kištuką įjungti į nepakankamą elektros lizdą.



išmesti

Negalima išardyti! Tiekimo kabelis nėra keičiamas. Jei kabelis sugadintas, šildytuvą reikia

### DĖMESIO



Šildytuvą galima naudoti tik vadovaujantis naudojimo instrukcija. Jei nesilaikysite nurodymų, galite sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimą.

Šildytuvas neturėtų būti tiesiai po įjungimo lizdu.

Šis šildytuvas yra ne įrengtas įtaisais patalpos temperatūrai kontroliuoti. Nenaudokite šio šildytuvo mažose patalpose, jei žmonės negali išeiti iš patalpos atskirai, arba, jei jūs neturite galimybės pastoviai jį stebėti.

Nenaudokite šildytuvo šalia dušo ar baseino.

Prieš susukant, leiskite šildytuvui atvėsti.

Nenaudokite šildytuvo kitais tikslais, nei aprašyta šiame vadove.

Importuotojas (UAB «INFRAŠILUMA») užtikrina šildytuvo kokybę pagal EN 60335-2 ir EN 60335-1: 2012, jei naudotojas teisingai naudoja pagal šį vadovą.

#### **Garantija yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos.**

Šildytuvui sugedus dėl gamintojo kaltės garantijos laikotarpiu, vartotojas turi teisę nemokamai taisyti ar pakeisti gaminį. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, susisiekite su pardavėju.

#### **BENDROSIOS SĄLYGOS**

Jūs gaunate elektrinį šildytuvą - IRT (trumpa šildytuvo) nuotrauką namų naudojimui. Atminkite, kad šildytuvas yra elektrinis prietaisas, kurio veikimu privalote laikytis ugnies ir elektros saugos reikalavimų.

#### **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

Šildytuvo plotas 0,6 m<sup>2</sup>

Darbinė įtampa 230 V 50 Hz

Nominali srovė 1,8 A

Paviršiaus temperatūra ne daugiau kaip  $\leq 80^{\circ}\text{C}$

Šildytuvo svoris, neto 0,74 kg

Šildymo laikas iki veikimo temperatūros 1-5 min.

Darbo režimas Nuolatinis

Energijos sąnaudos 450 W

Apsauga IP IP20

Apsaugos klasė nuo elektros šoko II

Šildytuvo montavimo siena

Šildytuvas 60 × 100 cm

#### **Komplektacija**

- Šildytuvas - 1 vnt.
- Pakuotė - 1 vnt.
- Instrukcijų vadovas - 1 vnt.

### **Kaip naudoti šildytuvą**

- Ištraukite šildytuvą iš pakuotės ir atsukite ją;
- Pakabinkite šildytuvą ant sienos;
- Atstumas tarp šildymo lakšto ir sienos turi būti bent 2 cm;
- Įsitinkite, kad jūsų tinklo įtampa atitinka šildytuvo charakteristikas;
- Jjunkite šildytuvą.

### **3. Garantijos procedūra**

3.1. Garantijos atveju yra atliekamas šildytuvo testavimas, nustatyti defektą. Prieš išsiusdami pardavėjui, įsitinkite, kad šildytuvas nėra pažeistas ir naudojamas laikantis naudojimo instrukcijų reikalavimų.

3.2. Šildytuvas gražinamas toks, koks jis atvyko.

### **4. Priežastys atsisakyti garantinio aptarnavimo**

4.1. Garantinis aptarnavimas netaikomas:

4.1.1. Šildytuvas sugadintas dėl netinkamo naudojimo ar veikimo, neteisingą laidų, o ne tipiškas prietaiso naudojimas arba pagal nenurodytą gamintojo ar kitų aplinkybių sąlygomis operaciją (klaidingą įtampos, stichinių nelaimių ir pan.), Taip pat mechaninis ir terminis pakenkimas .

4.1.2. Šildytuvas susvetimkūniu pėdsakų poveikiu, medžiagos (įskaitant miltelius), skysčio, vabzdžių, taip pat nėra gamyklos ženklo.

4.1.3. Prekės su įsilaužimo ir (arba) remonto pėdsakais.

### **Importuotojas**

UAB «INFRAŠILUMA»

J. Kubiliaus 23, Vilnius, LT09108.

Mob. tel.: +370 601 96613,

el. p. info@infrasiluma.lt

[www.infrasiluma.lt](http://www.infrasiluma.lt)